


BT-P4P

Ficha técnica


Módulo para pulsadores

Ref. BT-P4P




Descripción general

- El módulo BT-P4P permite conectar cuatro pulsadores al módulo BT-Z.
- El dispositivo cuenta con cuatro entradas o canales (IN0, IN1, IN2 e IN3) y un terminal común.
- El módulo se sirve con cables de 0,5 mm² de sección y una longitud de 200 mm. Los terminales IN0, IN1, IN2 e IN3 no pueden ser prolongados mediante un cable adicional.
- Encontrará dos pegatinas al abrir este embalaje, una en la carcasa del dispositivo y otra para ser pegada en el plano y que informará sobre la ubicación del dispositivo una vez instalado.



Esquema de conexión

Cuatro pulsadores



Sede central / Headquarters

Parque Tecnológico de Asturias. C/ Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias).
España / Spain
normalink.es